
Extension ← → Existant
10000
20003
20005
env. 2356
Cellule 3
Cellule 5
Cellule 4
Cellule 2
Cellule 1
Sortie incendie/porte de fin de cellule et Escape Exit (ou RM) 1200